

# Gebrauchsanleitung für Funkfernsteuerung

## Bedienung

Jede Taste und jede Tastenkombination besitzt einen eigenen Funkcode.

Um die Tasten zugänglich zu machen, das Schiebeteil (D) mit Daumen und Zeigefinger herauschieben. Schiebeteil (D) nur soweit herauschieben bis Sie die benötigten Tasten bedienen können.

Handsender immer komplett zusammenschieben, wenn er nicht benützt wird.  
Schutz vor Fehlbedienung.

## Programmierung Handsender

Es gibt 2- und 4-Kanalfunkempfänger, abgebildet ist ein 4-Kanal. Die Garagentorantriebe in SL-Ausführung haben einen 2-Kanalfunkempfänger.

1. Lerntaste (A) am Funkempfänger drücken
  - 1x für Kanal 1, LED 1 leuchtet
  - 2x für Kanal 2, LED 2 leuchtet
  - 3x für Kanal 3, LED 3 leuchtet
  - 4x für Kanal 4, LED 4 leuchtet

Wird innerhalb von 10 Sekunden kein Code gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb.

Lernmodus unterbrechen:  
Lerntaste (A) so oft drücken, bis keine LED mehr leuchtet.

2. Gewünschte Handsendertaste (B) drücken, bis LED erlischt - je nachdem welcher Kanal gewählt wurde. Der Handsender hat nun den Funkcode in den Funkempfänger übertragen.
3. Weitere Handsender auf diesen Funkempfänger einlernen, die Punkte 1+2 wiederholen.

## Austausch der Batterie des Handsenders

Batterie Typ: **CR2032**

1. Schiebeteil (D) herausziehen
2. Batterie (F) entnehmen und neue Batterie genauso einsetzen. Auf richtige Polung (+/-) achten!

Hinweis!

Vor Zusammenbau eine Taste (B) drücken, LED (C) muss leuchten – sonst Batterien falsch eingesetzt.

3. Schiebeteil (D) in Edelstahlhülle (E) einstecken, (G) dabei nach unten drücken.

## Störungshilfe

- LED leuchtet nicht: Batterie leer oder Handsender defekt
- Antrieb startet nicht:
  - Handsender nicht eingelernt
  - Handsendertaste mehrfach ausserhalb des Empfangsbereich betätigt – Taste drücken (min. 2x), bis Antrieb startet.

