

Gebrauchsanleitung für Funkfernsteuerung CAR S504 (vorprogrammiert)

!!!! Wichtiger Hinweis !!!!

Solange der Handsender nicht eingelernt ist, dürfen die Tasten auf **KEINEN** Fall betätigt werden, wenn Sie sich nicht in der Nähe des Tores befinden.

Grund:

Der Handsender ist mit einem speziellen Code ausgestattet (Passepartout Code).

Bei 10maligem Betätigen einer der vorhandenen Tasten, ohne dass Sie sich in der Nähe des Tores befinden und der Handsender neu eingelernt ist, löscht sich der „Passepartout Code“ und der Handsender ist unbrauchbar.

Inbetriebnahme des Handsenders:

Gehen Sie mit dem neuen Handsender in die Nähe des Tores, welches Sie mit dem neuen Handsender einlernen möchten und betätigen Sie eine der Tasten.

Wiederholen Sie dies mit der nächsten Taste, sofern mehrere Tasten des Senders belegt sind (z.B. Auf bzw. Zu)

Beispiele:

2 Kanal Sender

Taste 1 = Einfahrt

Taste 2 = Ausfahrt (bei Ampelsteuerung)

oder

Tor 1 Taste 1 = Auf (Einfahrt)

Tor 2 Taste 2 = Auf (Ausfahrt)

oder

4 Kanal Sender

Tor 1 Taste 1 = Auf

Tor 2 Taste 2 = Auf

Tor 3 Taste 3 = Auf

Tor 4 Taste 4 = Auf

Der Handsender lernt sich automatisch ein!!!